



Snabbguide till MyChargeSpace

2020-11-29

SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SOLLENTUNA

www.sjobrisen.com

Org.nummer 716416-2617

Denna snabbguide anger mycket kortfattat hur en fastighetsägare kan övervaka och något styra sin laddare via Internet via Webb-portalen MyChargeSpace. Beställ först ditt Användar-ID från www.sjobrisen.com. Som namn på ditt Användar-ID ska du välja din eller en närståendes mejl.

Inloggning: Surfa mot <https://fortum.charge.space> (från PC, Mobil, surf-platta). Logga in med ditt Använda-ID. Om du glömt lösenordet: Klicka på länk på inloggningssidan. Ange Användar-ID. Du får då ett mejl med länk att återställa lösenordet. Kolla skräpposten om inget mejl tycks komma.



Nedan beskrivs de menyflikar som finns, och hur du kan använda dem.

HOME-fliken Snabb överblick, inställningar och laddning. Bilden nedan visar inställningar som är standard, men som du kan ändra, framför allt "Socket" (för motorvärmning).

- **Charger**= Laddsladden: OFF=Laddning omöjligt.
- **Socket**=El-uttaget under laddhuvudet: OFF=Eluttaget strömlöst. OFF by Schedule = Strömlöst såvida inget schema är aktivt (beroende på veckodag och klockslag). Det är så du kan styra motorvärmning. Schema för motorvärmning skapar du under REMOTE CONTROL-fliken (se nedan).
- **Light**=Lampan under laddarens huvud. ON/OFF
- **LED Brightness** (OFF, LOW, MED, HIGH).
- **RFID-LOCK**: ON= RFID-krav (rekommenderat). OFF=RFID ignoreras.

HALO CONTROL S001-L069

STATUS **ONLINE**

- ☒ **ON** Charger
- ☒ **ON** Socket
- ☒ **ON** Light
- ☐ **LOW** LED Brightness
- ☒ **ON** RFID Lock

PROFILE-fliken Användaruppgifter. Ändra vid behov endast rutan där namn och mobil-nummer står.

OBS: Ändra aldrig vänstra övre rutan, Fastighets-ID.

Du kan ändra lösenord när du vill.

MY PROFILE


S057-L183 Staffan Lindahl & Marian
staffan.lindahl@live.se 070-316 67 62

[CHANGE PASSWORD](#)

UPDATE

STATISTICS-fliken Här ser du din laddning, välj att visa endera denna eller föregående månad, detta eller föregående år.

REMOTE CONTROL-fliken Du ser (och kan ändra) samma värden som beskrevs ovan på HOME-fliken. Det du gör här är att skapa eller ändra dina scheman för motorvärmning. Klicka på ADD NEW SCHEDULE.



SCHEDULED CHARGING

[ADD NEW SCHEDULE](#)

NEW SCHEDULE

☒ **ACTIVE**

Name

Active Days
M T W T F S S
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

From

To

Affected by schedule

Charger
☒ **NO**

Socket
☒ **YES**

[SAVE](#) [CANCEL](#)

Fyll i vidstående bild (exempel). Ge schemat ett namn. Ange ett tidsintervall. Ange vilka dagar som denna tid ska gälla. Vill du ha olika tider under veckan så skapar du flera scheman. Ange att schemat avser El-uttaget "Socket", men att det inte avser laddsladden "Charger", ty scheman för laddsladden (Charger) är ej aktuellt i Sjöbris.

Du aktiverar ett schema med reglaget högst upp, "Active"

HELP-FLIKEN Här har tillverkaren lagt upp svaren på ett antal frågor.